



P - ASETUSVALIKON SÄÄTÖ

Voit muuttaa P-asetuksia painamalla "mode" painiketta 2-3 sec ajan. Selaa valikkoa "mode" painikkeella ja muuta arvo "asetukset" painikkeella. Odota muutama sekunti ja näyttö palaa takaisin oletustilaan.

Nopeusyksikkö	Startti	Vakionopeus	Kiihtyvyys	Tehon säätö
P4 km/h(0) mph(1)	P5 Lähtö paikoiltaan(0) Lähtö potkaisulla(1)	P6 Pois(0) Päällä(1)	P7 Pehmeä(5) Voimakas(0)	P8 5 - 100 100 = 100% teho 50 = 50% teho
Virransäästö	Moottorijarru	LCD näytön valoisuus	Automaattinen virrankatkaisu	ABS jarru
P9 1: Maksimi 2: Keskitaso 3: Pois päältä	PA 0 - 5 (0) pois (5) voimakas	Pb 0 - 5 (0) pois (5) kirkas	PC 1-30 minuuttia	Pd Pois(0) Päällä(1)

Tila toiminnot

Vaihda tila "mode" painikkeella

TRIP	Nykyinen mittarilukema (nollaa "mode" painikkeella 3sec)
ODO	Kokonaisajomäärä
CHA	Latauskertojen määrä
VOL	Akun jännite
TIME	Käynnissäoloaika

Nopeusaste (vaihteet)

1 / 2 / 3

Voit vaihtaa nopeuden 1, 2 ja 3 välillä "asetukset" painikkeella. 1 = hitain ja 3 = nopein

Tehtaan asetukset

P0 / P1 / P2 / P3

Seedway mini 4 pro: 8 / 48 / 15 / 0
 Speedway Leger: 8.5 / 48 / 15 / 0
 Speedway Leger Pro: 8.5 / 52 / 15 / 0
 Speedway 5 dual : 10 / 60 / 15 / 0
 Dualtron mini: 8.5 / 52 / 15 / 0
 Dualtron eagle: 10 / 60 / 15 / 0
 Dualtron thunder, ultra: 11 / 60 / 15 / 0

Älä muuta tehtaan asetuksia!

P6 Vakionopeuden käyttö

Vakionopeuden käytöllä voit ylläpitää ajonopeuttasi joka vähentää väsymistä ja säästää akkua pitkällä ajomatalla

Vakionopeuden säädin päälle

- Aktivoi päälle valikosta P6 = 1
- Pidä kaasua vakiona ajon aikana n. 7 sec jolloin kytkeytyy päälle

Vakionopeuden säädin pois päältä

Painamalla jarrua vakionopeuden säädin kytkeytyy pois päältä automaattisesti

VALTUUTETTU MYYNTI:

e-SCOOT.fi
MINIMOTORS



- Huomioitava, että elektroninen jarru ei toimi heti akun lataamisen jälkeen.
- Älä koskaan lataa kuumaa akkua suoraan ajon jälkeen (anna akun jäähtyä 30 min).
- Muista ladata akkua säännöllisesti 2-3kk välein vaikka et käyttäisi laitetta.